

Teléfonos de LCD grande

(DS-5012L & ITP-5012L)



Los botones de desplazamiento incluye los botones **SEND (ENVIAR)**, **MENU (MENÚ)**, **CANCEL (CANCELAR)**, **END (TERMINAR)**, **ENTER** y dirección (flecha). Estos botones se utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla. El botón **SEND** se utiliza para efectuar una llamada después de marcar un número sólo si el teléfono está ajustado en el modo de "Enbloc". El botón **SCROLL** también se utiliza para desplazarse por las opciones visualizadas.

| | |
|--|--|
| CONFERENCE = Permite ajustar una llamada de conferencia con otras cuatro personas | HOLD = Retiene llamadas |
| TRANSFER = Transferir llamada actual (o acceder al modo de programación MMC) | SCREEN = Selecciona la pantalla LCD que se mostrará |
| | SPEAKER = Activa el altavoz del teléfono |

Consulte la Guía del usuario que se incluye en el CD-ROM de su sistema para obtener instrucciones completas sobre el funcionamiento de su teléfono

1 REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS

| | Responder llamada | Realizar llamada (modo Enbloq*) |
|-----------------|-------------------|---|
| Llamada externa | O Send | O Speaker + Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior + Send |
| Llamada interna | O Send | Marcar nº extensión + Send → O hablar a manos libres |

(* Si el teléfono está en modo 'Overlap', no pulse el botón 'Send'.)

2 RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA

| | Retener llamada | Liberar llamada retenida |
|----------------------|-------------------------|---|
| Retención de sistema | Hold | 1. Llamada retenida en su propia extensión → Hold O marcar 11 |
| | | 2. Llamada retenida en otra extensión Marcar 12 + Nº de extensión que retiene la llamada |
| Retención exclusiva | Hold (dos veces) | → Hold O marcar 11 |

3 TRANSFERIR LLAMADA

Transfer
 + Nº extensión

4 LLAMAR A LÍNEA OCUPADA

Seleccione el menú CALLBACK en la pantalla LCD O marcar 44
— responder llamada según se describe en el punto 1 anterior.

5 GUARDAR LÍNEA OCUPADA

Seleccione el menú CAMP ON en la pantalla LCD O marcar 45

6 RECIBIR LLAMADA

+ Marcar 65 + nº de extensión

7 DESVIAR LLAMADAS

| Tipo de llamada | Marcar* | LCD |
|------------------------------|--|--|
| DESVIAR TODAS | 601 + nº extensión o nº grupo | Menu + botones de dirección (<, >, etc.) para seleccionar el icono Forward y luego los botones de dirección para seleccionar el tipo de desvío + Menu |
| DESVIAR OCUPADA | 602 + nº extensión o nº grupo | |
| DESVIAR SIN RESPUESTA | 603 + nº extensión o nº grupo | |
| DESVIAR OCUPADA/SIN RESP. | 604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados) | |
| DESVIAR NO MOLESTAR ADELANTE | 605 + nº extensión o nº grupo | |
| | 606 + nº extensión | |

(* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.)

8 MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL

| Ajustar señal de mensaje | Responder señal de mensaje |
|--|---|
| Marcar nº extensión. + seleccione la opción MESSAGE en la pantalla LCD | Screen (o marcar 43) + seleccione la opción STN MESSAGE en la pantalla LCD |

9 CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA

Transfer → marcar 105 + Nº de marcación rápida (00-49) + código de acceso a línea + número de teléfono → **Transfer**

Teléfonos LCD de 2 líneas

(DS-5014D/5021D & ITP-5014D/5021D)








Los botones programables anteriores están organizados en filas de 2x7 (14) botones o 3x7 (21 botones) y están numerados del 1 al 14 o 21 desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Ajuste predeterminado: las botones 1 y 2 están ajustadas como botones **LLAMADA**. Las botones **LLAMADA** parpadean con llamadas entrantes.



Los botones de desplazamiento incluye los botones **SEND (ENVIAR)**, **MENU (MENÚ)**, **CANCEL (CANCELAR)**, **END (TERMINAR)**, **ENTER** y dirección (flecha). Estos botones se utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla.

| | |
|--|--|
| CONFERENCE = Permite ajustar una llamada de conferencia con otras cuatro personas | HOLD = Retiene llamadas |
| TRANSFER = Transferir llamada actual (o acceder al modo de programación MMC) | REDIAL = Vuelve a marcar el último número |
| | SPEAKER = Activa el altavoz del teléfono |


1 REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS

| | Responder llamada | Realizar llamada |
|-----------------|---|---|
| Llamada externa |  O Send |  O Speaker  + Código de acceso (9 o 0) + n° teléfono exterior |
| Llamada interna |  O Send | Marcar n° extensión →  O hablar a manos libres |

2 RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA

| | Retener llamada | Liberar llamada retenida |
|----------------------|---|---|
| Retención de sistema | Hold  | 1. Llamada retenida en su propia extensión Pulsar botón LLAMADA parpadeante O marcar 11 |
| Retención exclusiva | Hold (dos veces)  | 2. Llamada retenida en otra extensión Marcar 12 + n° de extensión que retiene la llamada |
| | | Pulsar botón LLAMADA parpadeante O la botón Línea O marcar 11 |


3 TRANSFERIR LLAMADA **4 LLAMAR A LÍNEA OCUPADA**

Transfer
 + N° extensión

Pulsar la botón CBK, O la botón CBK programada, O marcar 44 — responder llamada según se describe en el punto 1 anterior.

5 GUARDAR LÍNEA OCUPADA **6 RECIBIR LLAMADA**

Pulsar la botón CAMP O la botón CAMP programada O marcar 45


 + Marcar 65 + n° de extensión

7 DESVIAR LLAMADAS


| Tipo de llamada | Marcar* | Botón programada |
|------------------------------|--|--|
| DESVIAR TODAS | 601 + n° extensión o n° grupo | Pulsar la botón DESVIAR (+ marcar extensión, grupo o n° externo si es necesario) |
| DESVIAR OCUPADA | 602 + n° extensión o n° grupo | |
| DESVIAR SIN RESPUESTA | 603 + n° extensión o n° grupo | |
| DESVIAR OCUPADA/SIN RESP. | 604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados) | |
| DESVIAR NO MOLESTAR ADELANTE | 605 + n° extensión o n° grupo | |
| | 606 + n° extensión | |

(* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.)

8 MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL

| Ajustar señal de mensaje | Responder señal de mensaje |
|---|---|
| Pulsar botón MSG O botón MSG programada O marcar 43 |  + botón MSG O marcar 43 |

9 CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA

Transfer
 → marcar 105 + N° de marcación rápida (00-49) + código de acceso a línea + número de teléfono → **Transfer**
